

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕТУШИРУЮЩИХ КРАНДАШЕЙ **FENSTER FIX PREMIUM** Heinrich&Keonig (Германия)

Шаг 1 ПОДГОТОВКА

Перед каждым использованием встряхивать карандаш не менее 30 секунд. Звук смешивающих шариков должен быть отчетливо слышен.

Шаг 2 ОБЕЗВОЗДУШИВАНИЕ

Снять колпачок и держать карандаш красящим наконечником **ВВЕРХ**. Слегка надавить на область с маркировкой «Р» так, чтобы ясно услышать, как выходит воздух.

Шаг 3 АКТИВАЦИЯ

Перевернуть карандаш красящим наконечником вниз, мягко надавить на область с маркировкой «Р» - лак медленно проникнет в наконечник.

Шаг 4 ПРОБА

В случае необходимости слегка прикоснитесь к салфетке, чтобы удалить излишек лака с поверхности наконечника.

Шаг 5 ПРИМЕНЕНИЕ

Опустите наконечник карандаша на плоскость под углом примерно 45 градусов слегка надавливая. Клапан откроется и лак начнет поступать постоянно и хорошо дозированно. **Избегайте надавливания на область «Р» в процессе применения** - это может стать причиной неконтролируемого расхода лака.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ !!

При использовании предыдущей модели карандаша было необходимо надавливать на области. «Р» снова и снова, для поступления лака в наконечник.

В данной модели лак проникает в наконечник постоянно должным образом (см. рис.5) - сжимая область «Р» в наклоненном положении наконечника сложно контролировать расход лака.

Дистрибьютор продукции Heinrich&Keonig (Германия) в РФ
Компания FIRESI